

Návod a instrukce

Stříkácí pistole HP (RP), HVLP, LVLP

Stříkácí pistole je určena k nanášení běžných nátěrových hmot (laků, syntetických a vodou ředitelných barev) na povrch proudem stlačeného vzduchu. Pistole je vybavena příslušenstvím pro plynulou regulaci průtoku vzduchu, objemu rozstříkované nátěrové hmoty a také příslušenstvím pro nastavení kulatého nebo širokého stříkácího paprsku. Stříkácí pistole je určena pro kutilské a řemeslné práce.

Specifikace:

- * Provozní tlak. 3,4 – 4,8 bar HP, 1,4 - 3,4 bar HVLP, 2,0 – 3,5 bar LVLP
- * Spotřeba vzduchu. 210, 250, 270, 325 l / min.
- * Pistole je vybavena možností nastavení šířky vzduchového proudu a množství proudící barvy.

Sada obsahuje:

- * Stříkácí pistoli
- * Plastovou nádobku 600 ml
- * Klíč multifunkční
- * Štěteček pro čištění
- * Prachový filtr - sítko
- * Klíč k trysce

Součásti a ovládací prvky

1. Zavzdušňovací otvor nádoby
2. Víčko nádoby
3. Nádobka pro nátěrovou hmotu
4. Háček pro zavěšení stříkácí pistole
5. Šroub pro regulaci objemu rozstříkované nátěrové hmoty
6. Šroub pro nastavení kulatého nebo plochého paprsku rozstříkované nátěrové hmoty
7. Rukojeť
8. Vsuvka do zásuvky rychlospojky
9. Šroub pro regulaci průtoku vzduchu
10. Ovládací páčka
11. Vzduchová hlavice
12. Tryska

